

Conseils de pro pour une installation de terrasse réussie

- Toujours examiner et respecter les exigences du fabricant de planches de terrasse en matière d'espacement et de centre à centre pour l'installation des planches de terrasse.
- Utiliser les équipements de protection individuelle appropriés pour chaque travail.
- Avant d'installer les planches de terrasse sur la charpente en bois, appliquez Deckorators Deck Tape sur le dessus des solives, les solives de rive, les lisses, le calage de la terrasse, et sous les suspensions de solives. Deck Tape crée une membrane étanche pour protéger la charpente de la terrasse de l'humidité et de la putréfaction.
- Vous pouvez utiliser les clips CAMO Starter pour commencer votre projet de terrasse.



EN SAVOIR PLUS SUR LES
CLIPS CAMO STARTER



- Des solives doubles (sœurs) sont nécessaires au niveau de tous les assemblages à plat joint pour permettre l'installation d'une agrafe sur chaque solive. Voir les instructions relatives à l'ASSEMBLAGE À PLAT-JOINT sur le code QR.
- Vous devez disposer d'un flux d'air libre sous 50 % de la terrasse afin de permettre une ventilation transversale suffisante d'un côté à l'autre.
- À moins que vous n'utilisiez le système de sous-plancher Surestone de Deckorators et le platelage Surestone, votre terrasse ne doit pas être installée directement sur une surface solide telle que le béton.

Directives d'installation pour des matériaux spécifiques de planches de terrasse

Planches de terrasse Surestone™ Technology

- Veuillez vous référer aux instructions d'installation du platelage.
- Deux fixations par solive au minimum.
- L'extrémité de chaque planche doit arriver sur une solive. Porte-à-faux d'un maximum de 25 mm (1 po).
- Installez toute la terrasse à la même température.
- Installez les planches de terrasse en commençant par le bord extérieur de la plateforme et poursuivez vers l'ancrage du mur afin que les pièces refendues donnent sur le mur. Commencez l'installation d'une extrémité de la planche en direction de l'autre extrémité.



Exigences d'espacement

	Au-dessus de 0°C (32°F)	Below 32° F (0° C)
Côte à côte	3 mm (1/8 po)	4,8 mm (3/16 po)
Bout à bout	1,6 mm (1/16 po)	3 mm (1/8 po)
Bout à côté	1,6 mm (1/16 po)	3 mm (1/8 po)
Attendant aux objets solides	3 mm (1/8 po)	6,35 mm (1/4 po)

- Planches de terrasse en bois dur rainurées
 - Les planches doivent rester acclimatées sur le site pendant au moins 7 jours avant d'être installées.
 - Utilisez la méthode des autocollants pendant l'acclimatation pour permettre une bonne circulation de l'air.
 - Le platelage en bois dur présente un débordement maximal de 25 mm (1 po) à l'extrémité de la planche et doit être soutenu s'il déborde de plus de 6,35 mm (1/4 po) le long du bord de la planche.

