

Pro Tips for the Best Deck Install Experience

- Always review and follow your deck board manufacturer's gap spacing and on-center span requirements for deck board installation.
- Use proper personal protective equipment for every job.
- Before installing deck boards on wood framing, apply Deckorators Deck Tape to top of joists, rim joists, ledger boards, deck blocking, and under joist hangers. Deck Tape creates a waterproof membrane to protect the deck framing from moisture and rot.
- You may use CAMO starter clips to start your decking project.



LEARN MORE ABOUT CAMO
STARTER CLIPS



- Double (sister) joists are required at all butt joints to accommodate one clip on each joist. See BUTT JOINT instructions on QR code.
- You must have unobstructed airflow under 50% of the deck to allow for sufficient cross-ventilation from one side to the other.
- Unless you are using the Deckorators Surestone sleeper system and Surestone decking, your deck should **not** be installed directly over any solid surface such as concrete.



Installation Guidelines for Specific Deck Board Materials

Surestone™ Technology Deck Boards



- Please refer to the Decking Installation Instructions.
- Two fasteners per joist minimum.
- Ends of each board must fall on a joist. 1" maximum cantilever.
- Install the entire deck at same temperature.
- Install the deck boards starting from the outside edge of the platform and work toward anchor wall so that ripped pieces abut the wall. Start installing from one end of the board and work toward the other end of the board.

Gapping requirements

	Above 32° F (0° C)	Below 32° F (0° C)
Side-to-Side	1/8"	3/16"
End-to-End	1/16"	1/8"
End-to-Side	1/16"	1/8"
Abutting Solid Objects	1/8"	1/4"

- Grooved Hardwood Deck Boards
 - Boards should acclimate on-site for at least 7 days before installation.
 - Use the sticker method while acclimating to allow proper airflow.
 - Hardwood decking has a maximum overhang of one inch on the end of the board and should be supported if overhanging more than 1/4" along the edge of the board.



Conseils de pro pour une installation de terrasse réussie

- Toujours examiner et respecter les exigences du fabricant de planches de terrasse en matière d'espacement et de centre à centre pour l'installation des planches de terrasse.
- Utiliser les équipements de protection individuelle appropriés pour chaque travail.
- Avant d'installer les planches de terrasse sur la charpente en bois, appliquez Deckorators Deck Tape sur le dessus des solives, les solives de rive, les lisses, le calage de la terrasse, et sous les suspensions de solives. Deck Tape crée une membrane étanche pour protéger la charpente de la terrasse de l'humidité et de la putréfaction.
- Vous pouvez utiliser les clips CAMO Starter pour commencer votre projet de terrasse.



EN SAVOIR PLUS SUR LES
CLIPS CAMO STARTER



- Des solives doubles (sœurs) sont nécessaires au niveau de tous les assemblages à plat joint pour permettre l'installation d'une agrafe sur chaque solive. Voir les instructions relatives à l'ASSEMBLAGE À PLAT-JOINT sur le code QR.
- Vous devez disposer d'un flux d'air libre sous 50 % de la terrasse afin de permettre une ventilation transversale suffisante d'un côté à l'autre.
- À moins que vous n'utilisiez le système de sous-plancher Surestone de Deckorators et le platelage Surestone, votre terrasse ne doit pas être installée directement sur une surface solide telle que le béton.

Directives d'installation pour des matériaux spécifiques de planches de terrasse

Planches de terrasse Surestone™ Technology

- Veuillez vous référer aux instructions d'installation du platelage.
- Deux fixations par solive au minimum.
- L'extrémité de chaque planche doit arriver sur une solive. Porte-à-faux d'un maximum de 25 mm (1 po).
- Installez toute la terrasse à la même température.
- Installez les planches de terrasse en commençant par le bord extérieur de la plateforme et poursuivez vers l'ancrage du mur afin que les pièces refendues donnent sur le mur. Commencez l'installation d'une extrémité de la planche en direction de l'autre extrémité.



Exigences d'espacement

	Au-dessus de 0°C (32°F)	Below 32° F (0° C)
Côte à côte	3 mm (1/8 po)	4,8 mm (3/16 po)
Bout à bout	1,6 mm (1/16 po)	3 mm (1/8 po)
Bout à côté	1,6 mm (1/16 po)	3 mm (1/8 po)
Attendant aux objets solides	3 mm (1/8 po)	6,35 mm (1/4 po)

- Planches de terrasse en bois dur rainurées
 - Les planches doivent rester acclimatées sur le site pendant au moins 7 jours avant d'être installées.
 - Utilisez la méthode des autocollants pendant l'acclimatation pour permettre une bonne circulation de l'air.
 - Le platelage en bois dur présente un débordement maximal de 25 mm (1 po) à l'extrémité de la planche et doit être soutenu s'il déborde de plus de 6,35 mm (1/4 po) le long du bord de la planche.



Consejos profesionales para una mejor instalación de terrazas

- Siempre revise y siga los requisitos de separación y espacio de centro a centro del fabricante para la instalación de las tablas para terraza.
- Use equipo de protección personal adecuado en cada trabajo.
- Antes de la instalación de las tablas para terraza en una montura de madera, aplique cinta para terrazas Deckorators en la parte superior de vigas, vigas periféricas, vigas maestras, bloques de estabilización y debajo de los herrajes de las vigas. La cinta para terrazas crea una membrana impermeable que protege la montura de la terraza contra la humedad y la pudrición.
- Puede usar clips CAMO Starter para iniciar la instalación de su terraza.



**OBTENGA MÁS
INFORMACIÓN SOBRE
LOS CLIPS CAMO
STARTER**



- Se deben ubicar vigas dobles (unidas) en todas las uniones a tope para poder colocar un clip en cada viga. Consulte las instrucciones de UNIONES A TOPE en el código QR.



- Debe haber un flujo de aire sin obstrucciones debajo de al menos la mitad de la terraza para que haya suficiente ventilación cruzada.
- A menos que use el sistema de durmientes y los pisos para terrazas Surestone de Deckorators, no debe instalar la terraza directamente sobre una superficie sólida como el concreto.

Guías de instalación para materiales específicos de tablas para terraza

Tablas para terraza con la tecnología Surestone™

- Consulte las instrucciones de instalación para el piso para terrazas.
- Debe haber dos sujetadores por viga como mínimo.
- Los extremos de cada tabla deben estar sobre una viga. Ménsula de máximo de 2.5 cm (1 pulg.).
- Instale por completo la terraza a la misma temperatura.
- Instale las tablas para terraza desde el borde exterior de la plataforma y trabaje hacia la pared de anclaje para que las piezas cortadas queden sobre la pared. Comience a trabajar desde un extremo de la tabla hacia el otro extremo.



Requisitos de separación

	Superior a 0 °C (32 °F)	Inferior a 0 °C (32 °F)
De lado a lado	3.2 mm (1/8 pulg.)	4.8 mm (3/16 pulg.)
De extremo a extremo	1.6 mm (1/16 pulg.)	3.2 mm (1/8 pulg.)
De un extremo a un lado	1.6 mm (1/16 pulg.)	3.2 mm (1/8 pulg.)
Cuerpos sólidos adyacentes	3.2 mm (1/8 pulg.)	6.4 mm (1/4 pulg.)

- Tablas para terraza de madera dura ranuradas
 - Las tablas deben aclimatarse en el lugar durante al menos 7 días antes de la instalación.
 - Use el método del sticker cuando las aclimate para que haya un flujo de aire adecuado.
 - El piso para terrazas de madera dura tiene un saliente máximo de 2.5 cm (1 pulg.) en el extremo de la tabla y debe contar con apoyo si hay un saliente mayor a 6.4 mm (1/4 pulg.) a lo largo del borde de la tabla.

