

Contenu du kit

Trousse de 8 pièces :	Trousse de 2 pièces :
• 7 - Séparateurs	• 2 - Séparateurs
• 8 - 5 pi Harnais	• 2 - 5 pi Harnais
• 8 - Lumières LED Riser	• 2 - Lumières LED Riser
• 8 - Bagues De Garniture Blanches	• 2 - Bagues De Garniture Blanches
• 8 - Bagues de finition noires	• 2 - Bagues de finition noires

Outils nécessaires

- Perceuse électrique
- Forstner Bit ou scie-cloche bimétallique de 1-1/4 po de diamètre

Préparation

- Ne coupez aucun fil. Toute longueur de fil supplémentaire peut être enroulée.
- Si vous utilisez des agrafes isolées pour maintenir les fils en place, assurez-vous de ne pas percer ou écraser les fils.
- Le faisceau de câbles doit avoir suffisamment de jeu pour que le luminaire puisse être retiré si un remplacement futur est nécessaire.
- Ne regardez pas directement dans la lumière.
- À utiliser uniquement avec un système d'éclairage paysager extérieur basse tension de 12 volts.
- Pendant l'installation, il est recommandé de couvrir temporairement la cellule photoélectrique du transformateur avec du ruban adhésif foncé afin que les lumières s'allument lorsque vous les branchez. Cela aidera à vérifier tout problème pendant l'installation. Retirez le ruban lorsque vous avez terminé.

Instructions d'installation

Étape 1: Préparez le transformateur : suivez les instructions fournies avec le transformateur.

Étape 2: Disposez l'emplacement de la ou des lumières. Pour éviter le fendillement, n'installez pas à moins de 1/2 po du bord du luminaire et du bord de la planche de terrasse (fig. 1).

Étape 3: Utilisez une scie-cloche bimétallique de 7/8 po de diamètre pour les poteaux en aluminium ou une mèche Forstner de 7/8 po sur les poteaux et planches non métalliques pour percer un trou à fond plat (fig. 2). *Remarque :* assurez-vous que le diamètre n'est pas supérieur à 7/8", car la lumière nécessite un ajustement serré pour une fonction idéale. Il est recommandé de s'assurer que le foret fournira un trou suffisamment serré sur un morceau de poteau ou de planche de terrasse avant de percer. Déconnectez l'extrémité mâle du harnais de l'extrémité femelle de la lumière. Insérez l'extrémité mâle du harnais à travers l'arrière du trou percé.

Étape 4: Branchez le connecteur mâle du faisceau de l'étape 3 dans le connecteur femelle attaché à la lumière (fig. 3). Appuyez fermement jusqu'à ce que la connexion soit complètement engagée.

Étape 5: La connexion est complètement engagée lorsqu'il y a un écart minimal entre le connecteur mâle et femelle (fig. 4).

Étape 6: Un choix de couvercles de lumière de colonne montante noirs ou blancs est fourni dans le kit. Placer le couvercle sur la colonne montante. Placez la lumière de la colonne montante avec le couvercle dans le trou percé à l'étape 3, en insérant d'abord les faisceaux connectés et le fil. Enfoncez fermement le Riser Light et le couvercle dans la planche de terrasse jusqu'à ce que l'ensemble soit complètement en place (fig. 5).


Étape 7: La lumière de la colonne montante encastrée s'allumera maintenant si le transformateur est allumé et fournit de l'énergie.

Remarque : si le trou percé est trop lâche pour maintenir la lumière confortablement, une petite quantité de mastic de silicone à l'intérieur du trou est recommandée pour maintenir la lumière en place.


Un kit d'éclairage pour colonne montante contient :



Contremarche encastrée
Lumière avec couvercle



Harnais



2 sorties
Séparateur




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5

LES DIAGRAMMES ET LES INSTRUCTIONS DE CETTE BROCHURE SONT À DES FINS D'ILLUSTRATION UNIQUEMENT ET NE SONT PAS DESTINÉS À REMPLACER UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE CONSTRUCTION OU UTILISATION DU PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORME À TOUTS LES CODES DE ZONAGE ET/OU DE CONSTRUCTION LOCAUX. LE CONSOMMATEUR ASSUME TOUTS LES RISQUES ET RESPONSABILITÉS ASSOCIÉS À LA CONSTRUCTION OU À L'UTILISATION DE CE PRODUIT. LE CONSOMMATEUR OU L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUTES LES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LE PROJET, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LE PORT DE L'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ APPROPRIÉ. À L'EXCEPTION DE CE QUI EST CONTENU DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS.